
# 取手付開閉金具(ジョイントタイプ)組立説明書

# はじめに

サイドポールやサイドポールジョイントの切断面は鋭角になっています。 怪我をしないように注意して取り扱ってください。

サイドポールとサイドポールの接合部に隙間がないことを確認してから組み立ててください。

#### 全体図




## 組立方法

#### (1) サイドポールジョイントの取付け


各種ポールジョイント使用時は必ず上下同じ面のビスを 打ち終えてから、反対面のビスを打ってください。

- ①サイドポールにØ4.2の通し穴を開ける。(対面のビスがぶつからないよう注意) ②片方のポールにジョイントを半分(250mm)差込み付属のピアス ビスで固定 します。(片面のみ)
- ③残りのポールをジョイントの奥まで差込み付属のピアスビスで固定します。 (片面のみ)
- 4片面上下のビスを固定してから反対面にピアスビスを打ちます。



## (2) 間仕切用ランナー(ベアリング入)の取付け


サイドポールの上下を確認し、上側 6mm の貫通穴を開け、 間仕切用ランナーを取付けて下さい。 必ず両サイドから穴を開けて下さい。




引分けの場合、ポール前後方向はどちらでも良いですが、 上図の方向が綺麗に見えて納まります。

【前面】

#### 間仕切ランナーとサイドポールを 固定して下さい



#### (3) サイドポールの切断




大型アルミカーテンレールの 上部からポールの下部まで 約 65mm となります。 取付高さ-65mm-任意の 高さでカットしてください。

#### (4) ハンドルの取付け

取手をサイドポールのサイドの溝に端部から 差し込み、操作しやすい位置までスライドさ せ固定ネジを締めて固定します。




ゆっくりとネジを ☑ 固定してください。 ネジ山がつぶれて しまいます。




(固定ネジ・ピアスビス付)

#### (5) サイドポールキャップの取付け



①ポールの下部に キャップを差込みます。


②下部から付属のタッピングビス、 サイドから付属のピアスビスで 固定します。



ゆっくりとネジを固定してください。 ネジ山がつぶれてしまいます。


## (6) シートの固定

サイドポールと押えバーでシートを挟み込み、電動 ドライバーを使って同梱のピアスビスで固定してください。 ※サイドポールに両面テープを貼ると、シートを固定しやすくなります。



### (7) マグネットの挿入

サイドポールの上部から差し込みます。 左右で N 極、S 極があります(N 極には V 溝があります) N·Sを逆に取付けて下さい。N·S極が中央で分かれているため、ずれることなく、ポールの面がピッタリ揃います。



本製品の取付け、取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら、商品購入先の販売店にお問い合わせ頂き、 ご理解されたうえで、お取扱い下さい。